ZTE MF51

Manual de Usuario

INFORMACIÓN LEGAL

utilizada en forma alguna ni por medio alguno, va sea electrónico o mecánico, incluvendo el fotocopiado y la microfilmación, sin el previo permiso escrito de ZTE Corporation El manual es publicado por ZTE Corporation. Nos reservamos el derecho de hacel

No. de Version: R1.0 Fecha de Edición: 2012-01

NO 55 Hi-tech Road South ShenZhen PR China

URL: http://www.zte.com.cn E-mail: mobile@zte.com.cn

Derechos de Autor © 2012 ZTE CORPORATION.

Todos los derechos reservados. Ninguna porción de esta publicación podrá ser extractada, reproducida, traducida o

modificaciones en errores de impresión o actualizar especificaciones sin previo aviso.

No. de Manual: 079584504098

ZTE CORPORATION

Tel: +86-755-26779999

IE (7.0 o posterior). Firefox (3.0 o posterior). Opera (10.0 o posterior), Safari (4.0 o posterior). Chrome (10.0 o posterior) El modem ZTE MF51 es un dispositivo que se comporta como un punto de acceso móvil 3G, que soporta las redes GPRS/EDGE/WCDMA/HSPA Temperatura en operación -10 °C ~ +60°C Este provee a los usuarios de conexión a Internet via USB o vía Wi-Fi -20 °C ~ +70 °C permitiéndoles estar comunicados desde cualquier lugar y en cualquier Almacenamiento

Especificaciones

momento deseado.

HSPA

Servicio de Datos	DL 14.4 Mbps Los tiempos de UL 5.76 Mbps ambiente ideal de		
	WCDMA CS: UL 64 kbps/DL 64kbps WCDMA PS: UL 384 kbps/DL 384kbps	Cond	
Interfaz USB y Wi-Fi		La siguiente figura muestra	
Estándar Wi-Fi	802.11b/g/n	referencia. El equipo actu	
Seguridad Wi-Fi	WEP/WPA/WPA2		
Version USB	USB 2.0 HIGH SPEED		
Tipo de interfaz USB	Micro USB		
Peso	80 g		
Dimensiones (W×H×D):	102.5 mm*51 mm*13.5 mm		
Tarjeta microSD	Soporta hasta tarjetas microSD de 32 GB	Interference V Determin	
Batería	Batería Li-ion 1500mAh	Interfaces y Botones	
*Tiempo en Standby	100 horas	Es au	
*Tiempo en conversación	4 horas	de	
Tiempo de carga 3 horas		1. WPS •	
Sistemas Operativos Windows 7, Windows Vista, Windows XP (SP2 o posterior), Mac OS (10.5 o posterior)			

2. Puerto C ____ Encend 4. Indicado Temperatura en carga 0 °C ~ +40 °C

SD Miss es una marca de SD Card Association.

os de reposo y de uso son solo de referencia y basados en un

de Batería

Conociendo el ZTE MF51

te figura muestra la apariencia del equipo, las figures son solo de El equipo actual puede ser diferente.



es y Botones

Este botón es usado para iniciar el proceso de
autenticación "Wi-Fi Protected Setup y habilitar/
deshabilitar la función de Wi-Fi.
Mantenerlo presionado por 5 segundos para
activar el proceso WPS.
Mantenerlo presionado por 2 segundos para
habilitar/deshabilitar la función de Wi-Fi .

Cargador/	Carga tu dispositivo.			AZUL parpadeante	Wi-Fi está activo.
	Conecta el cliente al dispositivo vía cable USB.		Wi-Fi	AZUL permanente	WPS está activo.
	Mantenga presionado el botón Encender para encender/apagar el dispositivo.			LED apagado	Wi-Fi está inactivo reposo.
	Indian al astatus de au dianasitius	1			горосо.
dores Indica el estatus de su dispositivo.		J !		AZUI parpadeante	Modem transfiriend

Notas: Al presionar los botones Encender y WPS al mismo tiempo hasta AZUL permanente Registrado a la red 2G. que la pantalla se apaque, y luego soltándolos, hará que l equipo se reinicie automáticamente y cargue las configuraciones de fábrica. VERDE parpadeante Modem transfiriendo datos en 3G.

VERDE permanente Registrado a la red 3G.

ERROR o sin servicio de red o no hav Cuando el dispositivo es encendido, los siguientes íconos se iluminarán, con ROJO permanente las correspondientes indicaciones listadas en la siguiente tabla:

	ROJO parpadeante	Por favor, cargue el dispositivo.
	ROJO permanente	El nivel de la batería está bajo.
	VERDE permanente	El nivel de la batería está alto.
		Carga completa.
	VERDE parpadeante	Cargando cuando el dispositivo se enciende o apaga o está en modo de reposo.
		Carga completa cuando el dispositivo

No está cargando o la carga está

completa en modo de reposo sin cable

se apaga sin cable USB

Descripción

Indicadores

Insertar la tarieta SIM en la ranura.

AZUL parpadeante | Modem transfiriendo datos en 2G.

Modo de reposo.

Instalación del equipo

Insertando la tarjeta SIM, la Memoria micro-SD y la Batería

1. Usar el pulgar para retira la tapa g cubre el slot para la batería.


LED apagado

Wi-Fi está inactivo o en modo de



Advertencia: Por favor, apague el dispositivo y remueva el adaptador externo de energía antes de guitar o inserter la tarjeta SIM, si no, el dispositivo o la tarieta SIM podrían ser dañados.

Inserte la memoria micro-SD en la ranura correspondiente.



 Insertar la batería como se muestra en la figura con los contactos de la batería contra los del equipo y empujar hacia abajo



5. Finalmente coloque la cubierta y presione suavemente hasta q se encuentre bien cerrado.

Cargando el modem

 Inserte el conector del cargador cuidadosamente con la correcta orientación al puerto del cargador.

Conecte el cargador a la ranura principal. Desconecte cuando la batería esté

completamente cargada.



Modo de trabajo

cliente, nosotros solo usamos una PC o laptop como el ejemplo en este

El usuario puede conectarse al equipo a través de 3 maneras. Para el

Modo USB: Conecte el dispositivo a su PC o laptop vía cable USB. luego encienda su dispositivo. La siguiente figura es un ejemplo de la aplicación:



Modo Wi-Fi: Encienda directamente, y luego conecte el dispositivo a su PC o laptop vía Wi-Fi. La siguiente figura es un ejemplo de la aplicación:

Encendiendo/Apagando el equipo

Manten presionado el botón de Encendido para prender o apagar el equipo. Nota: Por favor, instale la batería antes de encender el equipo

El conector sólo encaja de una manera. No utilice una fuerza excesiva al insertar el conector.

Modo Combinado: Conéctese al equipo usando las dos formas de conexión

La siguiente figura es un ejemplo de la aplicación. Todos los dispositivos de los clientes pueden navegar en el Internet al mismo tiempo.



stablecer una conexión entre el equipo y el usuario

Vía Cable USB

- Conéctese al equipo usando el cable USB
- Instale el software.

Después de la instalación, la conexión entre su dispositivo y el cliente será establecida satisfactoriamente

Via Wi-Fi

- 1. Encienda el equipo directamente. Tomara entre 1~2 minutos para inicializar, y luego el ícono de estado Wi-Fi se iluminará.
- 2. Si el estado Wi-Fi mostrado es azul permanente o LED apagado. mantenga presionado el botón WPS key por 2 segundos para habilitar la
 - 3. Use su aplicación normal Wi-Fi en el cliente para buscar redes

inalámbricas disponibles

Nota: Usted necesita verificar su Conexión de Redes Inalámbricas Configure al cliente para obtener una dirección IP automáticamente en las propiedades del protocolo de Internet (TCP/IP), y el cliente conseguirá una como "192.168.0.101".

4. Seleccione el SSID de su dispositivo, y luego haga click en **Conectar**.

an item in the list below to connect to a wireless network in range or to get more ecurity-enabled wireless network (WPA)

Nota: Habra una ventana emergente en la cual se requerirá la contraseña del Wi-Fi. Revise la etiqueta del equipo para ver el SSID y averiguar la

Choose a wireless network

5. Espere un momento, la conexión entre el equipo y el usuario será establecida exitosamente.

Acceso a Internet

- . Encienda el equipo.
 - Establezca una conexión entre el usuario y el equipo
- Despues de haber establecido la conexion, accese a Internet en los modos Always On o Manual. El modo por defecto es Always On.

Notes: You can browse the WebGUI Configuration page and select Settings > 3G Settings > Network Select to set the WAN connection mode.

Acceso a la Interfaz Web de configuración

- . Asegúrese que la conexión entre el equipo y el usuario ha sido
- . Inicie el navegador de Internet e introduzca http://192.168.0.1 o http://ufi.
- home en la barra de direcciones

Notes: It is recommended that you use IE (7.0 or later). Firefox (3.0 or later). Opera (10.0 or later), Safari (4.0 or later), Chrome (5.0 or later),

La página de configuración aparece como se muestra.



4. Ingresa la contraseña "admin", y luego click Loquear para acceder a la Interfaz web de configuración.



Click en Salir para retornar a la página de inicio

Click en Conectar/ Desconectar para acceder o desconectarse desde e Selección de Red

Click en Claro. Portal de Autogestión v Avuda. Atención al cliente. Ideas 3G > Selección de Red, usted puede realizar las siguientes operaciones: Claro. iClaro. o ZTE para acceder al enlace predefinido, para la información detallada puede consultar a su proveedor de servicio.

Administración de PIN

Administración de PIN

Estado de PIN Activado

Aplicar Cancelar

- No coloque nada encima del equipo
- El equipo tomara de 1~2 minutes para inicializar y luego se logueará a la Configuración

Verificación del código PIN

Si el codigo PIN de su tarieta SIM está habilitado, necesitará colocar el código PIN para acceder cuando se conectas por primera vez.



Notes: La tarjeta SIM será bloqueada si se coloca un código PIN erróneo por

Si desea modificar el estado del código PIN, seleccione Configuración > Avanzado > Administracion de PIN y luego click en Modificar.



Después de loquearse al modem, en la ruta Configuración > Aiustes de

Modo de Conexión	Configura el modo de conexión WAN	Después de acceder a la interfaz realizar lo siguiente.	
Modo de Selección de Red	Configura el modo de selección de Red	SMS > Dispositivo Revisa los S	

SMS > Aiustes de SMS | Establece la configuración de SMS. realizar las siguientes operaciones.

ación > ación	La interfaz de Configuración Rápida guía como configurar los parámetros básicos para su dispositivo de la manera más rápida.	Esta funció	
ación > e 3G	Ver la información de la red, seleccione el modo de conexión WAN o cambie los parámetros del APN.	Despi agreg	ues o
ación > e Wi-Fi	Ver la lista de usuarios conectados, cambia los básicos parámetros de la red Wi-Fi y elija el tipo de seguridad		Añadir Ubii Non
ación >	Establecer el tipo de filtrado MAC/IP/Puerto, redireccionamiento de puertos y configurar la seguridad.		Nún
ación >	Ver el estado actual del equipo, cambiar las configuraciones de administrador, restaurar a valores de fabrica, administrar el PIN o establecer la	D	,

configuración de la interfaz LAN.

Estado >Estado Básico Asegúrese de recordar la nueva contraseña si usted la cambia mediant Configuración > Avanzado> Administración de usuario. Por favor Estado >Estado de Red restaure a valores de fábrica si usted olvida la contraseña

Tarjeta microSD

Esta función te permite ver, editar y enviar mensaies de texto. Uso de la tarieta microSD

a la interfaz de usuario, seleccione SMS y puede	•		
a la lilleriaz de usuario, seleccione SMS y puede	 Instale la tarjeta microSD en el dispositivo. 		
	Conecte el dispositivo con su PC o laptop us		
Revisa los SMS almacenados en el equipo.	de unos instantes el sistema lo mostrará com		

Después de ingresar a la interfaz web, seleccione Configuración para

ar los parámetros básicos para su dispositivo	Contactos	Click en Desconectar.		
anera más rápida.	Esta función te permite editar y guardar contactos en el equipo	www.claro.com.pe T _{et} till 36 Claro ⁴ 7 ¹ / ₄ 🗘 Corectado 📾 💢		
nformación de la red, seleccione el modo de n WAN o cambie los parámetros del APN.	Despues de ingresar a la interfaz web, seleccione Contactos , y puedes agregar a un Nuevo contacto.	♠ Contactos SMS Configuración Estado		
sta de usuarios conectados, cambia los parámetros de la red Wi-Fi y elija el tipo de ad	Afladir metro Ubicación GIM Nombre*	Configuración rigid * Ajentes de 36 Selección de red Ajentes de WFT * Allentes de WFT		
		.,		

SMS > Nuevo Mensaie | Envía o guarda SMS

SMS > Tarieta SIM Revisas los SMS almacenados en la tarieta SIM.

Estado

Número de Telefono* Guardar

realizar lo siguiente

▶ Avanzado

► Firewall

Modo de Selección de Red

@ Prefero 3G y 4G Silio 3G y 4G

Úselo libremente.

Seleccione Manual.

Después de acceder a la interfaz de usuario, seleccione Estado y puede

:0	Ver la información de la red inalámbrica 3G y del sistema.	Nota: Apagando el dispositivo puede también finalizar una conexión de Internet.
d	Ver la información de la WAN, LAN v WLAN.	r pagarias of dispositiva passas taribien initializar dila sorionisti de internot.

Modo de reposo

- ninguna acción hava sido realizada, o si el botón WPS es presionado usando un cable USB después manualmente, el dispositivo entrará en modo de reposo con la pantalla de unos instantes el sistema lo mostrará como un disco removible. apagada. En el modo de reposo, la función Wi-Fi sera deshabilitada.

entrará en modo de reposo.

Desconectar de Internet

dispositivo dentro de 10 minutos y ninguna acción haya sido realizada. si el botón WPS es presionado manualmente, la función Wi-Fi será

- deshabilitada, y después de desconectar el cable USB, el dispositivo Acceda a la interfaz web de configuración, y seleccione Aiustes 3G.

Uso del WPS

Si el dispositivo del usuario soporta WPS, usted no necesita ingresar manualmente la contraseña después de hacer disponible el WPS. Por favor. haga lo siguiente:

- Inicie el dispositivo
- Lance el dispositivo del cliente conectado a su dispositivo

En el modo de reposo, presione cualquier botón o conecte su dispositivo a

la PC con el cable USB para "despertarlo", y la pantalla se encenderá:

- Habilite la función WPS de su dispositivo.
- Habilite la función WPS del cliente.

Nota: Para operaciones detalladas del cliente, por favor refiérase a las instrucciones del cliente.

Advertencias

A el usuario

interferir con dispositivos médicos como audífonos y marcapasos. Le pedimos que siempre mantenga una distancia de más de 20 centímetros de estos dispositivos médicos cuando estén encendidos. Apaque el

modem de ser necesario. Consulte con un medico o con el fabricante del dispositivo medico antes de utilizar el modem. Tenga en cuenta la limitación de uso cuando utilice el modem en lugares

El uso de dispositivos de transmisión electrónica está prohibido en

- Después de encender su modem sin conexión USB, una vez que como almacenes de gasolina o fábricas de químicos, donde se puede ningún usuario esté conectado al dispositivo dentro de 10 minutos y encontrar gases explosivos o donde se producen productos explosivos Apaque el modem de ser necesario.
- aviones, estaciones de gasolina y en hospitales. Tenga en cuenta, Con conexión USB, una vez que ningún usuario esté conectado al cumpla con todas las señales de advertencia y apaque su modem bajo estas condiciones
 - A menos que sea necesario, no toque la antena interna. De lo contrario. afectará el rendimiento del modem.
 - Mantenga el modem lejos del alcance de los niños. El modem puede ocasionar heridas si se utiliza como un juquete. Aviso: Si la batería está rota, manténgala lejos. Si se contamina la piel, lave
 - No toque las partes metálicas del módem cuando se encuentre la piel con abundante agua fresca y solicite ayuda doctor si es necesario. operando para evitar quemaduras.

Utilizando su Modem USB

- Favor de utilizar accesorios originales o accesorios autorizados. El uso de accesorios no autorizados puede afectar el rendimiento de su modem Abrasión razonable.
- y violar las normas nacionales de las terminales de telecomunicaciones.
 - Evite utilizar el modem cerca o dentro de estructuras metálicas o o las instrucciones de mantenimiento o procedimientos de ZTE
 - establecimientos que emiten ondas electromagnéticas. De lo contrario. iii. El mal maneio, mal uso, negligencia o instalación inadecuada. puede afectar la recepción de la señal.
 - El modem no es a prueba de agua. Manténgalo seco y guárdelo en un lugar con sombra v fresco.
- No utilice el modem inmediatamente después de un cambio drástico de temperatura. En ese caso, se producirá humedad dentro v fuera del modem así que no lo utilice hasta que esté seco.
- Maneie el modem con cuidado. No lo tire, doble o golpee. De lo contrario el modem se dañará Al Operar laptops o desktops de las PCs conectadas al modem puede
 - No lo desmantele. Solo técnicos calificados pueden realizar renaraciones

 Se recomienda un rango de temperatura de operación de -10°C ~ +60°C y un rango de humedad de 5% ~ 95%.

Usando la batería

- No cortocircuite la batería, pues puede ser causante de un incendio.
- No quarde la batería en áreas calientes o en sitios inflamables para evitar explosiones.
 - No desarme o modifique la batería.
- · Si no va a usar la batería por un periodo largo de tiempo, quítela del dispositivo y quárdela en un lugar seco y fresco.
- Nunca use algún cargador o batería dañada.
- Devuelva la batería desgastada al proveedor o póngala en un lugar de reciclaie apropiado. No la ubique en lugares públicos.

Garantía Limitada

- Esta garantía no se aplica a defectos o errores en el Producto causados
- ii. La negligencia del usuario final para seguir la instalación, operación
- desmantelado, almacenado, servicio u operación del Producto por el
- iv. Modificaciones o reparaciones no realizadas por ZTE o una persona
- certificado de ZTE. v. Apagones, sobretensiones, incendios, inundaciones, accidentes
- actos de terceros u otros eventos fuera del control razonable de
- vi. El uso de productos de terceros o el uso en combinación con productos de terceros, siempre que estos defectos se deban al uso

vii. Cualquier otra causa más allá del rango de uso normal intencionado para el Producto. El usuario final no tiene derecho a rechazar o devolver el Producto o recibir

un reembolso por el Producto de ZTE bajo las condiciones anteriormente • Esta garantía es el único remedio para el usuario final y la única

> responsabilidad de ZTE por artículos defectuosos o no conformes y, en lugar de cualquier otra garantía expresa, implícita o estatutaria, incluyendo pero no limitado a las garantías implícitas de comerciabilidad v adecuación para un propósito en particular: a menos que sea requerido conforme a las disposiciones imperativas de ley.

Limitación de responsabilidad ZTE no se hace responsable de cualquier pérdida de beneficios o daños

indirectos, especiales, incidentales o consecuentes que resulten o que surian de o en conexión con el uso de este producto, va sea o no que ZTE hava sido advertido, sabía o debería haber sabido de la posibilidad de dichos daños, incluyendo, pero no limitado, a la pérdida de beneficios interrupción del negocio, costo de capital, costo de instalaciones sustitutas o producto o cualquier costo producido por el tiempo de inactividad.

Como conseguir ayuda

Enviar correo electrónico a mobile@zte.com.cn

- Visitando http://www.zte.com.cn
 - Llamar al Servicio Online: +86-755-26779999